

# ADAPTADOR DE CABEZAL NIWA M10X1,25 LH F HV/EC



Los adaptadores para los cabezales Niwa CAB se identifican según tres características técnicas: el tipo de rosca (por ejemplo, métrica M10x1 o M12x1,5), el sentido de giro (rosca derecha o izquierda, indicada como RH o LH), y si se trata de una rosca interna (hembra) o externa (macho), señalada como F (Female) o M (Male).

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Paso de rosca               | Métrico        |
| Medidas                     | M 10 x 1,25 mm |
| Sentido de giro de la rosca | LH (Izquierdo) |
| Tipo de rosca               | F (Hembra)     |
| Origen                      | IT             |