

ADAPTADOR DE CABEZAL NIWA M12X1,5 LH F ST



Los adaptadores para los cabezales Niwa CAB se identifican según tres características técnicas: el tipo de rosca (por ejemplo, métrica M10x1 o M12x1,5), el sentido de giro (rosca derecha o izquierda, indicada como RH o LH), y si se trata de una rosca interna (hembra) o externa (macho), señalada como F (Female) o M (Male).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Paso de rosca	Métrico
Medidas	M 12 x 1,5 mm
Sentido de giro de la rosca	LH (Izquierdo)
Tipo de rosca	F (Hembra)
Origen	IT